



SGANCIO/AGGANCIO MODULO

Sgancio [A]:

Estrarre il modulo.

Premere verso l'interno le linguette poste nella parte inferiore del modulo.

Spingere verso l'alto tenendo premute le linguette.

Aggancio [B]:

Posizionare il modulo sulle guide.

Spingere il modulo verso il fondo.

Agganciare facendo pressione verso il fondo fino a sentire un doppio "CLICK".

QUOTE FISSAGGIO COPERCHIO E TELAIO

